



Exclusive Kaihdin käyttö- ja puhdistusohjeet

Käyttöohje

- Säleiden ja valoisuuden säätely tapahtuu kaihtimen alaosassa sijaitsevaa kääntömekanismia kääntämällä, joko oikealle tai vasemmalle
- Kaihdin nostetaan ja lukitaan haluttuun korkeuteen vetämällä vetonarun päässä olevasta narunupista kohtisuoraan alas
- Kaihdin lasketaan vetämällä vetonarun päässä olevasta nupista hiukan alas, jolloin kuuluu ”KLIK”, jolloin lukitus vapautuu, tämän jälkeen vetonarun nuppi pidetään kireällä kaihtimen keskinarua kohti, jotta lukitus pysyy pois päältä. Vetonarua löysäämällä saadaan kaihdin laskeutumaan haluttuun korkeuteen.

Puhdistus

- Kaihdin on toiminnaltaan huoltovapaa. Puhdistamisessa suositellaan käytettäväksi staattista pölyharjaa. Tarvittaessa säleitä sekä profiileja voi puhdistaa miedolla pesuaineella / vedellä varovaisuutta noudattaen